



MONTAGEANLEITUNG

METALLPADS FÜR MAGNET-THERMOMATTEN

Metallpads dienen als Haftgründe für unsere Magnet-Thermomatten. Sie werden dort aufgeklebt, wo die Fahrzeugkarosserie durch Innenraum-Verkleidungen verdeckt ist. Für die Befestigung der Metallpads sind keine dauerhaften Veränderungen nötig.



Es müssen **KEINE** Löcher gebohrt oder Verkleidungen demontiert werden!



Metallpads erreichen ihre volle Klebekraft nach 72 Stunden (bei Zimmertemperatur). Vorher dürfen sie nicht belastet werden.

1. Metallpads
2. Isopropanol
3. Reinigungstuch

DIE METALLPADS PASSEN FARBBLICH NICHT ZUM INNENRAUM?

OPTIONAL: Metallpads farblich an Innenraum anpassen

Oberfläche der Metallpads mit Reinigungstuch und Isopropanol entfetten. Ein Glas mit Wasser füllen und einen Tropfen Spülmittel beimischen. Farbaufkleber abziehen, kurz ins Glas eintauchen und auf Metallpad kleben. Der Wasserfilm ermöglicht es, den Farbaufkleber exakt auszurichten. Farbaufkleber 6 Stunden trocknen lassen.

Die Farbaufkleber sind in verschiedenen Grautönen und in Beige bestellbar unter:
project-camper.de/zubehoer



MONTAGE IN NUR 3 SCHRITTEN



1.

Magnet-Thermomatte passgenau ansetzen (**der Abschluss des Einfassbandes befindet sich immer unten**).

Positionen der Magnete mit einer Markierung, die wieder entfernt werden kann, kennzeichnen.



2.

Markierte Klebeflächen mit Reinigungstuch und Isopropanol gründlich reinigen und gut ablüften lassen. Als Klebeflächen für Metallpads eignen sich Kunststoff- oder nichtmagnetische Metallflächen (z. B. Aluminium) sowie Fensterglas. Nicht geeignet sind textile oder gummierte Flächen (z.B. Fensterdichtungen).



3.

Schutzfolie von Metallpad entfernen und an markierter, gereinigter Stelle aufkleben. 10 Sekunden kräftig andrücken, um Klebstoff zu aktivieren. Metallpads möglichst nicht bei Temperaturen unter 10°C aufkleben.

WICHTIG!

Klebeflächen für Metallpads müssen eben, unbeschädigt, sauber, trocken und frei von Staub, Fett und Lösungsmittel sein.

Metallpads nicht auf Tönungsfolie oder Heizdrähte kleben! Beide können beim Entfernen der Metallpads beschädigt werden.

Diese Montageanleitung sowie Hinweise zur Demontage der Metallpads unter: **project-camper.de**



Mexikoring 11-15 | 22297 Hamburg
Telefon: +49 40 6000 99 50
info@project-camper.de | www.project-camper.de