

Einbauanleitung

Packtaschen - Mercedes

Viano/V-Klasse/Vito/Marco Polo Activity/Horizon

VanEssa
mobilcamping



1. Vorbereitung

- Vor dem Einbau muss die Rückplatte der Tasche richtig positioniert sein. Versandbedingt kann die Rückplatte unter die Deck-/ Bodenplatte der Tasche rutschen.
- Drücken Sie gegen die Deck- oder Bodenplatte bis die Rückplatte sauber dahinter anliegt (Bild 1).
- Das VanEssa Logo zeigt in Richtung Heckklappe (Bild 2).

Tipp: Um die Bildung von Feuchtigkeit an der Rückseite der Packtaschen zu vermeiden, entnehmen Sie die Packtaschen v.a. nach längeren Urlauben und lassen sie diese einen Tag ausgebaut.


2. Demontage Vorhänge (Marco Polo Horizon/Activity)

- Demontieren Sie die Stangen samt Vorhänge (falls vorhanden) des hinteren Fensters (Bild 3-5).
- Bei Nichtverwendung der Taschen ist es problemlos möglich die Stangen wieder anzubringen.



3. Einbau Packtaschen

- Klappen Sie die seitliche Lasche ein und setzen Sie die Tasche vorne (im Fahrzeuginneren) bündig an. Die Rückplatte der Tasche wird erst oben, dann unten am Fensterrand hinter die Gummilippe eingefädelt.
- Schieben Sie nun die Tasche in Richtung Heck. Die Aussparung passt exakt über den (falls vorhanden) Fenstermotor.
- Klappen Sie nun die Lasche nach hinten ans Fenster und drücken diese so an, dass sie hinter der Gummilippe Halt findet (Bild 6).
- Bei Bedarf kann zusätzlich die Schnur am Häckchen des Haltegriffs eingehängt werden. Öffnen Sie den Reißverschluss des oberen Fachs und drücken die Tasche leicht nach oben (Bild 7).
- Wichtige Alltagsgegenstände wie Handy (Bild 8a), Schlüssel (Bild 8b) oder Sonnenbrille (Bild 8c) können Sie in/an unseren Zusatzapplikationen deponieren.



Für weitere Fragen sind wir gerne telefonisch unter
+49 (0) 8063 / 20 760 - 0 für Sie da.

VanEssa mobilcamping | Lauser Strasse 27 | 83620 Grosshöhenrain | Deutschland
Tel. +49 (0) 8063/20 760-0 | info@vanessa-mobilcamping.de